MITSUBISHI


三菱オーブントースター (家庭用)

[保証書付]

保証書は、この取扱説明書の 裏表紙に記載されております。

形名

BO-P7V(温度調節)



オーブンプレート調理

付属のオーブンプレートを 庫内上部の棚にセットすると、 上ヒーターの熱をやわらげ、 手作りパンなどを焼くことが できます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店 名」などの記入を確かめて、販売店からお受 取りください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は大切に保存して ください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

せくし	も	<	じ
-----	---	---	---

~->

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください…2 各部のなまえ3
使 い か た	使いかた4
	温度・調理時間のめやすとコツ5
こんなときは	お料理メモ (オーブンプレート調理) …6
	お手入れ7
	故障かな?と思ったら8
	- 以足がの:とかったう - し

保	証	な	ع

仕	様⋯	• • • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	• • • • •	8
保証	とア	フター	-サー	-ビス	• • • • • • •	• • • • •	9

のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

接触禁止

水ぬれ禁止

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	かった がない こうたことにて プロー・ 三物 いこにはし ラ マコ 品にの の こう
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
■図記号の意味は次のとる	



禁止

分解禁止

分解・修理・改造をしない

(感電・発火・けが・異常動作の原因)

修理は、お買上げの販売店または「三菱 電機 修理窓口」にご相談ください。



電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使ったり、 机や家具のコンセントを使うと異常発熱 して、発火・火災の原因

●延長コードも定格 15A以上のものを 単独でお使いください。



電源プラグは根元まで確実に差込む

差込みが不完全なとき、感電・発熱による 火災の原因



電源プラグの刃および刃の取付面の ほこりをとる

(ほこりが付着していると、火災の原因)



ぬれた手で、電源プラグを抜差し しない

(感電の原因)



水につけたり、水をかけたりしない (感電・ショートの原因)



カーテンなど可燃物の近くで 使わない

(火災の原因)



電源コード・プラグを傷つけない

重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりする と、破損して感電・発火・やけどの原因



お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない

(やけど・感電・けがの原因)



傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは 使わない

(感電・ショート・発火の原因)



受皿に油を入れて使わない

(火災の原因)

(本体表示)

感電注意 ▲ 発火注意 高温注意

八注意




壁や家具の近くで使わない

指示を守る

ぬれ手禁止

(熱による変形・変色・火災の原因)



「消防法 基準適合」

●上記寸法を離し、 前面と側面の片方を開放してください。



不安定な所や熱に弱い敷物の上では 使わない

(火災の原因)



本体の上や下に物を置かない

本体や物が変形・変質したり、 火災の原因

※付属の付属品を除く。付属品を収納する 場合は確実に付属品収納棚に収納する。



ビン・缶詰などを直接加熱しない

(破裂や赤熱して、やけど・けがの原因)



バターやジャムなどを塗ったパンを 焼かない

(調理物の発火の原因)



生の魚や肉を直接焼かない

/調理物の油が落ちたり、はねて 発火の原因

- ●フライなど油の出るものを、受皿なしで加 熱しないでください。
- ●アルミホイルを使っても、油がもれること があるので、必ず受皿を使います。



使用中は本体から離れない

(調理物の発火の原因)

特にクッキーやかきもちなどの燃えやすい ものを調理するときは、絶対にそばを離れ ず、仕上がりを見ながら調理する。



必要以上に加熱しない

(過熱して発火の原因)



調理以外の目的に使わない

(火災の原因)

電源プラグを抜く

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因



必ずくず受けトレーをセットして 使う

(はずして使うと、火災の原因)



お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

(感電・やけど・けがを防ぐため)



庫内はこまめにお手入れする /調理物の発煙・発火・床面のこげを

防ぐため



調理物から発煙したときは、 電源プラグを抜き、ドアを開けない

(発火を防ぐため)


- ドアを開けると空気が入り、炎が大きく なります。鎮火するまでドアを開けない でください。
- ガラスが割れるため、水はかけないでく ださい。





お願い

- ラックや棚の中で使わない(火災の原因)
- ●熱い受皿やドアガラスには水をかけない (変形・故障・ドアガラスの破損の原因)
- 調理物は焼き網の中央にのせる (焼き網はずれを防ぐため)
- ●受皿調理は、食品や調理中に出る油が受 皿からこぼれない分量やのせ方で行う (発煙・発火を防ぐため)
- 硫酸紙(ケーキ用型紙)やオーブンシー トなどは使わない (発火の原因)
- ◆オーブンプレートに調理物をのせて調理 しない



サーモスタットの働き

この商品には過熱防止のためのサーモスタット(温度制御装置)がついてます。 温度調節を行うため、ヒーターが自動的に消えたり、ついたりしながら調理します。 (ヒーターが消えていても、故障ではありません。)

付属品収納棚の使いかた

本体を持ち上げて収納する(取出す)

(付属品は、受皿・オーブンプレート(裏返す)・) フライ再加熱網の順に重ねて収納する




使用中や使用直後は、収納された付属品 や本体が熱いので、冷めてから使う。 (やけどを防ぐため)

付属品

受皿 1枚

/オーブンプレート調理の とき、棚にのせて使う 表側(調理面)



お願い

フライ再加熱網 1枚 「フライ再加熱のとき、

受皿にのせて使う

オーブンプレート 1枚

汁や油が出たり、チーズ などこぼれやすい食品を 調理するときは、受皿を

使う。 (発煙・発火を防ぐため)



******************** はじめてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、 故障ではありません。で使用にともない出なくなります。

電源プラグをコンセントに差込み、調理物を入れる

食パンのとき

*食パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にしてい

- *冷凍パンは解凍してから焼いてください。
- ●中央に置く



ドア側







べる。

フライ再加熱のとき ●受皿にフライ再加熱

網をのせ、均等に並

オーブンプレート調理 ⇒ 6ページ

オーブンプレートを棚にのせる⇒3ページ (汚れたまま使わない)

手作りパンのとき

●均等に置く



お願い

- ■調理物は焼き網の中央に置く。(焼き網はずれを防ぐため)
- ■受皿を使うときは調理物を均等に置く。(受皿の変形を防ぐため)

温度調節をセットする



- 「温度・調理時間のめやすとコツ」「お料理メモ」
- →5~6ページ

タイマーをセットする

- ●料理に応じてタイマーをセットする
- ●途中で切りたいときは、「切」までもどす

調理中、ドアから湯気が出ることがありますが、 異常ではありません。

お願い

タイマーを固定したり、回し過ぎたりしない (火災の原因)


お知らせ

サーモスタットが働いたとき (3ページ)、ヒーターは赤く なりませんが、調理はしています。

タイマー目盛 [5] 以下に合わせるとき

下記のように合わせないと、タイマーが正常に働かない 場合があります。

例. [3] に合わせるとき



■使用後は必ず電源プラグを抜く

電源プラグを持って抜く

⚠注意

チャイムが鳴ったら、調理物を取出す

- お知らせ
- チャイムが鳴ってしばらくはタイマーの動く音がしますが故障ではありません。

お願い

- ■熱い受皿を出し入れするときは、乾いた布などを使用する(やけどを防ぐため)
- ■焼き網が食品カスなどで汚れたときは、すぐにお手入れする⇒フページ (サビの原因)
- ■オーブンプレートは冷めてから取出す(やけどを防ぐため)

上手なトーストのコツ

ています。

さい。

■膜や殻のあるもの(栗など)は、破裂する れてから調理してください。

市販の冷凍食品を焼く場合

- ■焼き色・焼き時間は、パンの種類、厚 ■「オーブントースター」用のものを使用 してください。
- ■パッケージの注意事項をよく読んで使 パンは6枚切(厚さ2cm)を標準にし 用してください。
 - ■サーモスタット(温度制御装置)が働き、 パッケージに記載の調理時間より長く かかることがあります。
 - ■加熱しすぎないように注意してくださ い。(発火を防ぐため)

お願い

天ぷら冷凍食品は焼かない (発火の原因)

●16分以上の調理をするときは、タイマー15分で加熱後、もう一度タイマーを回して残り時間を合わせてください。

●調理時間は材料の温度・質・量などにより異なります。仕上がりを見ながら調節してください。

●受皿は急冷したり、調理物を均等にのせないと変形することがあります。

	メニュー	付属品	温度調節	タイマー	メ モ
١-	ースト	_	260	2~2.5	6枚切、2枚
焼も		_		3~4	1 口約50g、4 口
ピt	f	受皿	0.40	4~5	直径約20cm (8インチ)、1枚
ホィ	(ル焼き	受皿	240	10~15	1包約140g、2包
冷源	東ピザ	受皿		7~8	直径約15cm、1枚
グラ	ラタン	_		12~14	1 皿約240g、2 皿
冷源	東フライ	受皿+フライ再加熱網	200	10~12	調理済みのもの
ス1	イートポテト	受皿		13~15	10㎝の船形アルミ容器、6コ
ホッ	ットドッグ	_		8~10	ホットドッグ用パン、3コ(アルミホイルで包む)
クッキー		受皿	140	8~10	1 コ約8g、12 コ(受皿にアルミホイルをしく)
フラ	ライ再加熱	受皿+フライ再加熱網		11~13	調理済みのもの
バゔ	マーロールのあたため	受皿	100	1.5~2.5	1 □約30g、3 □
クロ	コワッサンのあたため	受皿	100	1.5~2.5	1 □約45g、4 □
オーブ	手作りパン	オーブン プレート	200	20~30	「お料理メモ」➡6ページ
ブンプレー	手作りピザ	オーブン プレート	240	10~12	「お料理メモ」→6ページ
ート調理	カップケーキ	オーブン プレート	180	25~30	「お料理メモ」→6ページ

2回以上続けて焼く場合

■続けて焼くときは、ドアを開けて約2 分庫内を冷まします。

庫内を冷まさずに続けて焼くと、過 熱防止のためにサーモスタットが働 き、ヒーターが消えて調理時間が長 くなる場合があります。

アルミホイルの使用

- ■油が飛びやすいもの、表面がこげやす いものは、アルミホイルをしいたり、 包んだりします。
- ■表面がこげすぎる場合は、アルミホイ ルをかぶせると、こげにくくなります。

破裂しやすいものを焼く場合

恐れがありますので、切り目などを入

さ、室温などで異なります。(上下の

●冷凍パンは解凍してから焼いてくだ

焼き色も多少違うことがあります。)

お窓間以行「オーブンプレート調理

手作りパン

【材料(6コ分)】*分量は正確に計ってください。
強力粉150g ドライイースト(予備発酵のいらないもの)小さじ1
砂糖20g 塩小さじ ¹ / ₂
卵 1/3 コ(割りほぐす)十牛乳(40 ℃) ··········100mL バター(柔らかくしておく)·······30g
サラダ油(ボウルにぬるもの) ·················少々 1mL=1cc

温度調節	[200]	付属品	オーブン」ュニュ
タイマー	20~30	19 底 吅	プレート 「艾レート」 「ブレート」

=〈作り方〉——

- ①ボウルに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩、卵、牛乳 (40°) を入れて軽く混ぜた後、バターを入れる。
- ②生地をひとかたまりになるように混ぜる。ボウルからはがれるようになったら、台の上でたたきつけながら約20分こねる。
- 3表面がなめらかになり、生地をのばして指が透けて見え

るならでき上がり。

- ④生地を丸くまとめ、油を薄くぬったボウルに入れて霧を ふき、ラップをかける。あたたかい場所(約30~ 40℃)において生地を2~2.5倍に発酵させる。 (一次発酵)
- ⑤生地が2~2.5倍に発酵したら、指に粉をつけて中央を押す。穴がそのまま残れば、ほどよく発酵している。
- ⑥発酵した生地を軽く押してガス抜きする。
- ⑦生地を丸くまとめ、スケッパーか包丁で6等分にする。
- ⑧分割した生地を丸くととのえ、ラップをかけて約10~ 15分休ませる。(ベンチタイム)

000

000

- 9 再度、生地を丸くととのえる。
- ⑩受皿に均等に生地を並べて霧をふき、 ラップをかける。
- ①あたたかい場所(約30~40℃)において、生地を2~2.5倍に発酵させる。(二次発酵)
- (配) オーブンプレートを棚に入れる。(→3ページ) (①を庫内に入れて「200°) で約20~30分焼く。

手作りピザ

【材料(直径14cm2枚分)】
〔生地〕
強力粉······120g
ドライイースト (予備発酵のいらないもの)小さじ1
砂糖
ぬるま湯 ·······70mL
バター(柔らかくしておく)20g
(具)
市販のピザソース適量
玉ねぎ(薄切り)中¼コ(50g)
ピーマン(薄く輪切り)······1コ ベーコン(2cm幅に切る)·····2枚
ピザ用チーズ80g
1mL = 1cc

温度調節	[240]	<i>.</i>	オーブン」ュュー
タイマー	10~12	竹 禹 品	プレート ^{ー文皿}

=〈作り方〉=====

- ①ボウルに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩、ぬるま湯 を入れて軽く混ぜた後、バターを入れる。
- ②手作りパンの②~⑥と同様にして生地を作る。
- ③生地を丸くまとめ、スケッパーか包丁で2等分にする。 生地を丸くまとめ、ラップをかけて約10分休ませる。
- ④台に粉をふって生地をのせ、めん棒で丸く直径約 14cmの大きさまで伸ばす。
- ⑤受皿に④を1枚のせてピザソースをぬる。具を並べて チーズをのせる。
- ⑥オーブンプレートを棚に入れる。(→3ページ)⑤ 内に入れて「240°」で約10~12分焼く。(1枚ずつ焼く)

カップケーキ

【材料(6 口分)】
バター (柔らかくしておく) ······40g
砂糖40g とき卵M玉1コ分
バニラエッセンス少々
薄力粉 ··················(合わせてふるう) ····································
カップケーキの型 (市販の厚口アルミケース)6コ

温度調節	[180]	付属品	オーブン」ュニュ
タイマー	25~30	13 /高 叩	│ プレート ^{⊤支皿}

- ①ボウルにバターと砂糖を入れて白っぽくなるまで練る。
- ②卵を少しずつ入れながらよく混ぜ、バニラエッセンスを 入れて軽く混ぜる。
- ③粉を入れてサックリと混ぜ、カップケーキの型に分け入れる。
- ④オーブンプレートを棚に入れる。(→3ページ) 受皿に③を並べて「180℃」で約25~30分焼く。

お手入れ

お願い

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから行う(やけどを防ぐため)

■庫内、特に焼き網、くず受けトレーはこまめにお手入れする (汚れたまま使うと、調理カスの発火・異常発熱・焼きムラの原因)

- ■本体の丸洗いはしない(故障の原因)
- ■次のものは使わない(傷・腐食・変色の原因)
- ●ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- ●スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体・庫内

うすめた台所用中性洗剤をしみこ ませた布をかたく絞ってふく

受皿・オーブンプレート・フライ再加熱網

台所用中性洗剤で洗い、 よく乾かす







お願い

受皿・オーブンプレートが熱いとき、 水で急冷しない (変形の原因)

くず受けトレー

こまめに引出して、調理カスを捨てる 台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす




(お手入れ後は必ず "上側" 印の へ入った面を上にして取付ける。)

焼き網

はずして台所用中性洗剤で洗い、よく乾かす

はずしかた

- <u>ドアを半開きにして</u>手でおさえながら、焼き網を手前に引き、 ドアフックからはずす
- ②焼き網を庫内の奥まで移動させて上に持ち上げ、軸からはずす



つけかた
逆の手順で行う。必ず、フックを軸に、焼き網をドアフックにかける。

ドアガラス

汚れがひどいときは、はずして洗う

はずしかた

1.ドアを半開きにして、両手でドアガラスを持つ 2.ドアガラスを①下の方に押しながら、

②庫内側に押して取出す

/セットするときは逆の手順で行い

■ の位置までしっかりガラスをはめる。


※ドアガラスをはずした後の枠のお手入れには、厚手の布をご使用ください。 (けがを防ぐため)

※ドアガラスは落としたり、ぶつけたりすると や 割れて危険です。ていねいに扱ってください。 (*)

下の方に押しながら 庫内側に押す



【セットするとき】



↑ 注意 お手入れ後、焼き網・ドアガラス・くず受けトレーは逆の順序で確実にセットする (火災を防ぐため)

6

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、下記の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ	
● 加熱されない ● 上面が焼けない	 電源プラグが確実に差込まれていますか。 タイマーはセットしましたか。 オーブンプレートを棚に入れたまま加熱していませんか。 オーブンプレートはオーブンプレート調理に使います。 温度調節は正しくセットされていますか。 	
● ヒーターがつかない 消える ついたり消えたりする	サーモスタットが働いています。故障ではありません。→3ページ	
●庫内が変色する	● ご使用にともない変色することがあります。熱によるものでご使用に差しつかえありません。	

以上のことをお調べになって、それでも 不具合があるときは使用を中止し、必ず 電源プラグを抜いてから、お買上げの販 売店にご連絡ください。

------------------- ご連絡いただきたい内容 ------------

1. 品名(オーブントースター)

3. お買上げ日(年月日)

2. 形名 (BO-P7V)

4. 故障の状況

想

電電	源	交流 100V 50-60Hz	本 体 質 量 (付属品含む)	3.4kg
消費電	〕力	1200W	タイマー	15分計チャイム付(ゼンマイ式)
	外形	幅378×奥行263×高さ231 mm	温度調節	約100~260℃
本体寸法	庫内	幅260×奥行220×高さ 90mm	コードの長さ	ゴムコード lm
	脚間	幅336×奥行208㎜	付属品	受皿 1 枚 (内寸:幅236×奥行205×高さ11 mm)
温度制御	装置	サーモスタット	M	オーブンプレート 1枚 フライ再加熱網 1枚


8

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内(家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関 連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

電話受付:365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー 9イヤル 20120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

- 青森市大字野木字 野尻 37-184
- 八 戸(0178)28-8544 八百市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8
- 盛 岡 (019)637-7454 郡 山 (024)959-6543
- 水 沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町
- 秋 田(018)865-4471 秋田市八橋三和町
- 横 手 (0182)32-1785

- 大館市餅田 2-5-44
- 山形市大野目 2-1-21 鶴 岡 (0235)24-6161
 - 郡山市喜久田町卸
- 会 津(0242)27-4426 会津若松市天神町
- 横手市卸町 3-2

森 (017)773-8381 大館 (0186)42-2781

- 山 形 (023)624-0018

 - 25-39
 - 原 町 (0244)24-2842 南相馬市原町区
 - いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県 埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県 静岡県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

プリー ダイヤル **200-56-8634**

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 京都府・滋賀県・愛知県・三重県

岐阜県・長野県(飯田地区) 石川県・富山県・福井県・広島県

山口県・島根県・鳥取県・岡山県

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル 120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (06) 6454-3901 ファックス (06) 6454-3900

インター ネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

プリー 9イヤル 200120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応) (03) 3424-1111 ファックス (03) 3424-1115

インター ネット www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116宮崎(0985)56-4900 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 延 岡 (0982) 21-3540

熊 本 (096)380-0211

熊本市石原 1-10-35

大分市向原西 1-8-1

八 代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1

縄 (098)898-3333 大 分(097)558-8803

宜野湾市大山 7-12-1

宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1

鹿児島 (099)260-2421

延岡市物領町 25-5

鹿児島市卸本町 7-17

ご相談窓口

9

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

11 0120-139-365(無料)

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

K07A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を製造 打切り後、5年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(8ページ) にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから お買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

- ◎保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。
- ◎修理料金は 技術料+部品代などで構成されています。
- ◎修理部品は 部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

愛情点検

★長年で使用の 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 オーブントースターの点検を! 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ヒーターが発熱しない。
- ◆ その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。